

VONDOM®

instrucciones para la unión del acolchado
padded assembly instructions



 x3

 x3

Acolchado con velcro en la parte posterior

Padded with hook and loop system on the back.