



Colección Gatsby / Gatsby Collection
 Instrucciones para montaje / Assembling instructions



Llave Allen N° 4
 N° 4 Allen Key


! Como contrapeso, rellene la mesa con arena de sílice o grava.
 As a counterweight, fill the table with silica sand or gravel stone.



Código / Reference	Peso recomendado / Recommended weight
54440/54441/54442/54443	20 kg
54444/54445/54446/54447	40 kg
54448/54449/54450/54451	60 kg
54452/54453/54456/54457	80 kg
54464/54465/54468/54469	>80 kg
54460/54461/54462/54463	>80 kg
54454/54458/54466/54470	>80 kg
54455/54459/54467/54471	>80 kg




! Evite transportar la mesa.
 Monte la mesa en la ubicación deseada.
 Please avoid transporting this table.
 Assemble this table in any desired place




Atornille el soporte fijo a la mesa.
 Fix the fixed bracket on the table.

Soporte Fijo
 Fixed Bracket



Pata de Nivelación
 Leveling leg piece


Atornille el tablero a la mesa
 Fix the table top



! M6 x 10 mm

! M6 x 35 mm

! Posición para el soporte
 Fixed Bracket position



Base
 Base

! Posición para el tablero
 Table top position

